

Datenblatt

Elektro Standheizkessel 120 – 300 kW bodenstehend

ERHHK1200PB - ERHHK3000PB



Die bodenstehenden Elektroheizkessel eignen sich zum Heizbetrieb, zur Frostsicherung und Vorsorge/Erstaufheizung. Hierbei werden sie mit dem Heizungsnetz (Heizungsvor- und - rücklauf) verbunden. In Gebäuden ohne eigenen Heizkessel, wie z. B. in Ferienwohnungen, kann der mobile Kessel direkt an den Heizkörper angeschlossen werden. Der Elektroheizkessel der OPB-Serie ist ein leicht zu installierender Elektroheizkessel, der optimal als parallele Heizquelle einsetzbar ist. Zudem kann es auch als unabhängige Heizquelle genutzt werden, wenn z. B. regenerative Elektrizität vorhanden ist.





Technische Daten

Тур	ERHHK1200PB	ERHHK1500PB	ERHHK1800PB	ERHHK2100PB	ЕКННКЗОООРВ
Heizleistung	12 – 120 kW	15 – 150 kW	15 - 180 kW	12 – 210 kW	15 – 300 kW
Spannungs- versorgung	400 V, 50 Hz, 174 A	400 V, 50 Hz, 218 A	400 V, 50 Hz, 261 A	400 V, 50 Hz, 305 A	400 V, 50 Hz, 435 A
bauseitig benötigte Absicherung	3 x 200 A	3 x 250 A	3 x 300 A	3 x 350 A	3 x 500 A
bauseitig benötigtes Anschlusskabel	5 x 90 mm²	5 x 120 mm²	5 x 150 mm²	5 x 150 mm²	5 x 240 mm²
Gewicht	274 kg	289 kg	297 kg	366 kg	396 kg
Abmessungen (B x T x H)	743 x 780 x 1420 mm			1033 x 780 x 1420 mm	
Kesselvolumen	95 Liter			145 Liter	
Anschluss Heizung	DN80 PN16			DN125 PN16	
Regelung	manuell heizen, optional witterungsgeführter Betrieb aktivierbar, kaskadierbar				
Umwälzpumpe	nicht vorhanden				
Warmwasserbetrieb	25 – 90 °C				
Volumen MAG	nicht vorhanden				
Empfohlener Betriebsdruck	2,5 - 6,0 bar				
Schutzart	IPX1				

Technische Änderungen vorbehalten

Die ENERENT-Gruppe - Ihr Ansprechpartner für mobile Energie in der D-A-CH-Region:

Region DE Nord

PLZ-Gebiet: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Telefon: +49 4105 14994 00

E-Mail: nord@enerent.de

Standort:

Auf dem Salzstock 11 21217 Seevetal

Region DE Ost

PLZ-Gebiet: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 39
Telefon: +49 3361 355 97 0
E-Mail: ost@enerent.de

Standorte:

- ** Karl-Liebknecht-Straße 27 15517 Berlin (Fürstenwalde)
- Döbichauer Str. 5-7 04435 Leipzig (Schkeuditz-Dölzig)

Region DE Süd-Ost

PLZ-Gebiet: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
Telefon: +49 821 99966200
E-Mail: suedost@enerent.de

Standorte:

- Winterbruckenweg 5886316 Friedberg (Derching)
- ↑ Otto-Hahn-Ring 4 85301 München (Schweitenkirchen)

Region DE Süd-West

PLZ-Gebiet: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 88

Telefon: +49 7731 169 57 00

E-Mail: suedwest@enerent.de

Standorte:

Zeppelinstraße 5 78244 Gottmadingen

Brunnenfeldstraße 11
 74629 Heilbronn (Pfedelbach)

Region DE West

PLZ-Gebiet: 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 98, 99 Telefon: +49 208 306712 00

E-Mail: west@enerent.de

Standorte:

- Max-Planck-Ring 16 46049 Oberhausen
- Reinhard-Rube-Str. 21 37077 Göttingen

Region DE Mitte

PLZ-Gebiet: 35, 54, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 65, 97

Telefon: +49 6102 74869 00 E-Mail: mitte@enerent.de

Standort:

Hans-Böckler-Str. 18 63263 Frankfurt (Neu-Isenburg)

Region Austria

Telefon: +43 2167 90990-10 E-Mail: info@enerent.at Standorte:

- Irrsberg 97 5310 Mondsee Sankt Lorenz
- Äußeres Hirschfeld 11 7100 Neusiedl am See

Region Schweiz

Telefon: +41 44 800 16 16 E-Mail: info@enerent.ch Standorte:

Botzen 15 8416 Flaach